

FICHE TECHNIQUE

CLÉ (BORNE EN BOIS AMOVIBLE)



Matériau

inox

Usage

dissuasif

Accessoire ou pièce détachée

oui

PRÉSENTATION

Clé pour verrouiller les bornes carrées en bois sur les socles d'amovibilité.