

FICHE TECHNIQUE

# CLÉ (BORNE EN BOIS AMOVIBLE)



**Matériau**

inox

**Usage**

dissuasif

**Accessoire ou pièce détachée**

oui

## PRÉSENTATION

Clé pour verrouiller les bornes carrées en bois sur les socles d'amovibilité.