

FICHE TECHNIQUE

TIGE (BORNE EN BOIS AMOVIBLE)



Matériau

inox

Usage

dissuasif

Accessoire ou pièce détachée

oui

PRÉSENTATION

Tige filetée en acier inoxydable pour permettre la fixation de la borne en bois amovible sur le socle d'amovibilité.